




Specifikation	Specification		
Matningsspänning	Power supply	10-30 *	VDC
Spänningsrippel	Voltage ripple	<3	V t-t
CAN protokoll	CAN protocol	2.0B	150Kbit
CAN drivkrets	CAN driver	82C251	Philips
Antal I/O	Number of I/O	8	I/O
I/O adress	I/O address	1-25	ID
Modulkontaktdon	Module connectors	G4A5M	Hirschmann
Kabelkontaktdon	Cable connectors	G4W1F	Hirschmann
Operativsystem	Operating system	CanPro	
CPU	CPU	98AZ60	Motorola
Flashminne	Flash memory	60	kB
Kapling	Housing	Black painted	Aluminium
Egenförbrukning	Internal consumtion	60	mA
Vikt	Mass	0.75	Kg
Omgivningstemp.	Operating temp.	-30 - +50	Celcius
* När D/A utg.eller +10V ref används	* Using D/A output or +10V reference	12-30V	VDC
D/A utgångar	D/A outputs		
Utgångar	Outputs	0-10	V
Belastbarhet	Maximum load	20	mA / IO
Utgångsresistans	Output resistance	50	ohm
Kortslutningsskydd	Short circuit protect		
Återställning av skydd	Reset protection	-	Auto

A/D ingångar	A/D inputs		
Ingångar	Inputs	0-10	V
Upplösning	Resolution	8	bit
Ingångs resistans	Input resistance	100	Kohm
Buss uppdateringstid	Bus update time	25	ms



EMC	EMC		2004/108/EC
Emission CISPR 25	Emission CISPR 25	30-1000MHz	Broad, Narrow
Immunitet	Immunity		
EN61000-4-6	Conducted	30V/m 80%	1-80MHz
EN61000-4-3	Radiated	30V/m 80%	80-600MHz
EN61000-4-3	Radiated	20V/m 80%	600MHz-1GHz
EN61000-4-2	ESD	Air/Contact	8/4 KV
ENV 50204	Radiated pulse	30V/m	900MHz / 200
EN61000-4-8	Magnetic field	30A/m	50Hz
ISO 7637-1	12V system	Pulse	4
ISO 7637-2	24V system	Pulse	1a,1b,2,3a,3b



Specialflaggor från version 3.5

I flagga 30 finns en PID-regulator. Funktionen aktiveras med att skriva **¤REG** i flaggans kommentartstext. Villkorsraderna används för att ge modulen information om regulatorparametrar och är alltså inte villkor som i vanliga flaggor. Se följande bild för att se hur man skriver in parametrarna.

Villkorskonfiguration																				
Modul	ID Typ Kommentar																			
1 Analogmodul																				
I/O Typ Kommentar																				
Utport	30 Internflagga ¤REG																			
<input type="button" value="Flaggkommentarer"/> <input type="checkbox" value="Analysera buss"/>																				
Villkor <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sätts om</th> <th>ID Typ Kommentar</th> <th>I/O Typ Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>modul</td> <td>1 Analogmodul</td> <td>port 3 Analog in Börvärde</td> </tr> <tr> <td>OCH</td> <td>modul</td> <td>port 2 Analog in Ärvärde</td> </tr> <tr> <td>OCH</td> <td>modul</td> <td>port 29 Pump till</td> </tr> <tr> <td>OCH</td> <td>modul</td> <td>port 8 Analog in Faktor</td> </tr> <tr> <td></td> <td>modul</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Sätts om	ID Typ Kommentar	I/O Typ Kommentar	modul	1 Analogmodul	port 3 Analog in Börvärde	OCH	modul	port 2 Analog in Ärvärde	OCH	modul	port 29 Pump till	OCH	modul	port 8 Analog in Faktor		modul	
Sätts om	ID Typ Kommentar	I/O Typ Kommentar																		
modul	1 Analogmodul	port 3 Analog in Börvärde																		
OCH	modul	port 2 Analog in Ärvärde																		
OCH	modul	port 29 Pump till																		
OCH	modul	port 8 Analog in Faktor																		
	modul																			

Annotations on the right side of the configuration table:

- Börvärde (Initial value)
- Ärvärde (Target value)
- Regulator till/från (Regulator from/to)
- Faktor (Factor)
- Förstärkning, K (Gain, K)
- I-tid, Ti (I-time, Ti)
- D-tid, Td (D-time, Td)
- Faktorvärdet (Factor value)

K är förstärkningen $\times 0,1$ dvs. värdet 10 motsvarar en förstärkning på 1,0.

Det är samma med tiderna. Ex. Ti 50 motsvarar en I-tid på 5,0 sekunder.

Från v37 kan man även få börvärdet skalat med en faktor. Funktionen aktiveras genom att skriva den fjärde villkorsraden. Om man vill läsa faktorn från bussen anger man vilken port som har faktorn och skriver värdet 0. Om man vill ha en fast faktor skriver man faktorvärdet på rad 4 längst till höger (det spelar ingen roll vad det står i boxarna framför värdet). Faktor 100 motsvarar 1,00.

Beräkning: Regulators börvärde = Börvärdessignal * faktor / 100.

Portsimulator

8 flaggor kan skickas ut på CAN-bussen för analys, eller för att användas som villkor.

För att aktivera funktionen skall analogmodulen ha kommentaren **¤SIM,mm,ff**
mm är simulerad CAN-buss ID och ff flagga (samt 7 flaggor ytterligare).

-Ange alltid två siffror för ID och Flagga, tex ID1 Flagga 5 skrivs **¤SIM,01,05**

I exemplet nedan: **¤SIM,20,28** så kommer flagga 28-35 att skickas ut på ID20 som port 1-8.

För att kunna använda portarna som villkor behöver en modul läggas in i modulkonfigureringen, i detta fall ID20. Ställ önskade portar som ingångar och skriv in önskade portkommentarer.

Modulkonfiguration																																				
Arkiv	Vy	Inställningar	Infoga	Hjälp																																
<input type="button" value="Projektinformation"/>	<input type="button" value="Modulkonfiguration"/>	<input type="button" value="Villkorskonfiguration"/>	<input type="button" value=""/>	JÖRGEN																																
Villkorskonfiguration <table border="1"> <tr> <td>Modul:</td> <td>Analog</td> </tr> <tr> <td>ID 1-25:</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Kommentar:</td> <td>Simulerad modul.</td> </tr> <tr> <td>Funktion</td> <td>Portkommentar</td> </tr> <tr> <td>I/O 1</td> <td>Analog in</td> <td>Flagga 28...</td> </tr> <tr> <td>I/O 2</td> <td>Analog in</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I/O 3</td> <td>Analog in</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I/O 4</td> <td>Analog in</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I/O 5</td> <td>Analog in</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I/O 6</td> <td>Analog in</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I/O 7</td> <td>Analog in</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I/O 8</td> <td>Analog in</td> <td>Flagga 35...</td> </tr> </table>					Modul:	Analog	ID 1-25:	20	Kommentar:	Simulerad modul.	Funktion	Portkommentar	I/O 1	Analog in	Flagga 28...	I/O 2	Analog in		I/O 3	Analog in		I/O 4	Analog in		I/O 5	Analog in		I/O 6	Analog in		I/O 7	Analog in		I/O 8	Analog in	Flagga 35...
Modul:	Analog																																			
ID 1-25:	20																																			
Kommentar:	Simulerad modul.																																			
Funktion	Portkommentar																																			
I/O 1	Analog in	Flagga 28...																																		
I/O 2	Analog in																																			
I/O 3	Analog in																																			
I/O 4	Analog in																																			
I/O 5	Analog in																																			
I/O 6	Analog in																																			
I/O 7	Analog in																																			
I/O 8	Analog in	Flagga 35...																																		
Modul	1 PWM64-modul ¤SIM,20,28																																			
Utport	1 PWM64 ut Sväng																																			

Från mjukvaruver 3.8

Möjlighet att använda FÖLJ+ eller FÖLJ- tillsammans med I/O.


(Tidigare kunde man endast följa en konstant offset.)

Kräver CanPro 4.35 eller nyare

Special flags from version 3.5

In flag 30 there is a PID-regulator. The function is activated by writing **#REG** in the flag comment.

The condition rows are used to give the module information about the regulator parameters and is therefore not conditions as in usual flags. See the picture below to get information about how to put in the parameters.



K is the gain x 0,1 that is the value 10 corresponds to a gain of 1,0.

This also applies to the times. For example Ti 50 corresponds to an I-time of 5,0 seconds.

From v37 it is also possible to get the input signal scaled with a factor. The function is activated by writing the fourth condition row. If you want to get the factor from the bus, state which port that has the factor and write value 0. If you want a fixed factor write the factor value on row 4 at the right (it doesn't matter what is chosen in the boxes in front of the value). Factor 100 corresponds to 1,00.

Calculation: The regulator's input signal = input signal * factor / 100.

Port simulator:

8 flags can be sent to the CAN-bus for analysis, or to be used as global conditions.

To activate the function the Analogue module must have the comment **#SIM,mm,ff**
mm is the simulated CAN-bus ID and ff the start flag and 7 subsequent flags.

Always state two numbers for ID and Flag, e.g. ID1 Flag 5 is written **#SIM,01,05**

In the example below: **#SIM,20,28** flag 28-35 will be sent to ID20 as port 1-8.

To be able to use the ports as conditions, a module need to be entered in the module configuration, in this case ID20. Set chosen ports as inputs and add port comments if desired.

I/O	Function	Port Comment
I/O 1	Analog in	Flag 28...
I/O 2	Analog in	
I/O 3	Analog in	
I/O 4	Analog in	
I/O 5	Analog in	
I/O 6	Analog in	
I/O 7	Analog in	
I/O 8	Analog in	Flag 35...

From software version 3.8

Possible to use FOLLOW+ and FOLLOW- in combination with an I/O

(Previously on constant value was accepted)

Requires CanPro 4.35 or later



Declaration of Conformity according to the EMC directive 2004/108/EC

Försäkran om överensstämmelse enligt EMC direktivet 2004/108/EC

By signing this document the undersigned declares as manufacture that the equipment in question complies with the protection requirements of directive(s)

Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare att angiven utrustning uppfyller skyddskraven i rubricerade direktiv

CanCom Analog I/O module

CISPR25	Radiated RF emission
EN 61000-4-3	Radiated immunity
EN 61000-4-6	Conducted immunity
ENV 50204	Radiated immunity pulse
ISO 7637-1 puls 4	Conducted transients on power lines
ISO 7637-2 puls 1a,1b,2,3a,3b	Conducted transients on power lines
EN 61000-4-2	ESD (4kV contact, 8kV Air)
EN 61000-4-8	Magnetic field (50Hz 30A/m)



Jörgensen Industrielektronik AB

Järnvägsgatan 1 535 30 Kvänum Sweden

Phone +46 512 92229 Fax +46 512 92115

www.jorgensen-elektronik.se

28.10.2009

Morten Jörgensen